

Typ	in		VR		HR (mitte)		HL		Bemerkung	CAN Verteiler
	out		VL		HR (mitte)		HL			
	Signal1	Signal2	Signal1	Signal2	Signal1	Signal2	Signal1	Signal2		
211/219 mit 489	38 Stecker 3	34 Stecker 3	40 Stecker 3	36 Stecker 3	25 Stecker 1	21 Stecker 1	nv.		PIN 27 Sensor+ (Stecker 3)	CAN B 83,3 Beifahrerfußraum braun/braun-rot
164 mit 489	38 Stecker 3	nv.	40 Stecker 3	nv.	21 Stecker 1	nv.	25 Stecker 1		PIN 27 Sensor+ (Stecker 3)	CAN B 83,3 A-Säule Fahrerseite braun/braun-rot
R230 mit ABC	20 Stecker 3	nv.	42 Stecker 3	nv.	2 Stecker 1	nv.	5 Stecker 1		PIN 44 Sensor+ (Stecker 3)	
220 Serie	38 Stecker 3	34 Stecker 3	40 Stecker 3	36 Stecker 3	25 Stecker 1	21 Stecker 1	nv.		PIN 27 Sensor+ (Stecker 3)	
220 mit ABC 487	20 Stecker 3	nv.	42 Stecker 3	nv.	5 Stecker 1	nv.	2 Stecker 1			
221 mit ABC 487	20 Stecker 3	nv.	42 Stecker 3	nv.	5 Stecker 1	nv.	2 Stecker 1		PIN 44 Sensor+ (Stecker 3)	CAN Impact 500 x30/20 Fussraum Fahrer gelb/gelb-weiß
221 Serie	38 Stecker 3	nv.	40 Stecker 3	nv.	25 Stecker 1	nv.	nv.		PIN 27 Sensor+ (Stecker 3)	CAN Impact 500 x30/20 Fussraum Fahrer gelb/gelb-weiß
212 mit 489	25 Stecker 1	nv.	21 Stecker 1	nv.	40 Stecker 3	nv.	38 Stecker 3		PIN 16 Sensor+ (Stecker 1)	
240 Serie	38 Stecker 3	34 Stecker 3	40 Stecker 3	36 Stecker 3	25 Stecker 1	21 Stecker 1	nv.		PIN 27 Sensor+ (Stecker 3)	
166	37	nv.	36	nv.	35	nv.	38		Pin 10 Sensor+	Beifahrer Fussraum

. = nicht vorhanden
Code 487= ABC
ode 489= Airmatic
tecker 1= 30 Pins
tecker 3= 48 Pins